付属品を取り付ける前、あるいは電源をオンにする前に必ず

以下の保護材を取り外してください

保護材は Ⓐ ～ Ⓗ の８箇所にあります。ドキュメントパック内に同梱されているスタートアップガイドの「保護材の取り外し」を参照しながら、すべての保護材を取り外してください。

保護材を取り外したら、図中の□（チェックボックス）をチェックして取り忘れのないようにしてください。

注意 保護材を取り外さないでプリンタの電源を入れると、プリンタの故障の原因となります。

Printed in Japan 01.xx-xx

4014651-00

F04